

أفضل الطرق لاستخدام منظفات الهواء

1. ضع جهاز تنقية الهواء في مكان يبعد 6 بوصات عن أقرب شيء، بما في ذلك الجدران. يساعد ذلك على دخول الهواء بحيث يمكن الجهاز من سحب كمية أكبر من الهواء وحجزه وإزالته كم أكبر من مسببات الحساسية والدخان.
2. ضع الجهاز على سطح مستوٍ، مثل الأرضية، للحفاظ على استقراره. تأكد من استبعاد احتمالية سقوطه على أي شخص.
3. إن أجهزة تنقية الهواء مخصصة للاستخدام الداخلي فقط. يجب غلق النوافذ والأبواب عند استخدام جهاز تنقية الهواء. عندما تكون النوافذ والأبواب مفتوحة، تتمكن ملوثات، مثل عوادم السيارات ودخان حراق الغابات، من الدخول. تعمل أجهزة تنقية الهواء على أفضل نحو في الأماكن المغلقة.
4. يُوصى بوضع جهاز تنقية الهواء في غرفة النوم في الليل وتشغيله أثناء نومك. يسمح ذلك لجسمك بالاستفادة من الهواء النقي المرشح طوال الليل.
5. يُوصى بأن يعمل جهاز تنقية الهواء في جميع الأوقات على الوضع المنخفض. عندما تكون جودة الهواء الخارجي متأثرة سلباً بدخان حراق الغابات، فيجب تشغيل جهاز تنقية الهواء على الوضع المرتفع. بالرغم من تشغيل الجهاز على الوضع المرتفع، فإنه يظل موفراً للطاقة وذا تكلفة منخفضة.
إلى انتقل ، الغابات وحرائق الهواء جودة حول المعلومك من لمزيد baaqmd.gov/wildfiresafety
6. تحتوي بعض منظفات الهواء على ميزة تسمى "المؤينات". وقد ينبعث من المؤينات غاز الأوزون أو غيره من المنتجات الثانوية التي يمكن أن تهيج الرئتين. بالنسبة لمنظفات الهواء المزودة بميزة المؤين، يُوصى بإيقاف تشغيل المؤين. (تحتوي طرازات Winix على مؤين يُسمى PlasmaWave، ويجب إيقاف تشغيله).

7. استبدال الفلتر

يجب تغيير الفلاتر بشكل دوري. تحتوي معظم أجهزة التنقية على فلتر أولي يجب استبداله بانتظام وفلتر HEPA يجب استبداله كل 12 شهراً على الأقل. يرجى قراءة تعليمات الشركة المصنعة لجهاز تنقية الهواء الخاص بك. عند تغيير الفلتر، افصل سلك الكهرباء، وغيّر الفلتر، ثم أعد توصيل سلك الكهرباء. من الأفضل نقل الجهاز إلى الخارج عند تغيير الفلتر حتى لا تعود الأتربة التي جمعها الجهاز إلى المنزل مرة أخرى.

- يلزم تغيير فلتر جهاز Medify Air MA-25 كل فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر
- يحتوي جهاز Winix C535 أيضاً على فلتر أولي قابل للغسيل وفلتر كربون يحتاج إلى الغسيل كل 3 أشهر.

8. نصائح السلامة

- إذا كان جهاز تنقية الهواء الخاص بك يتضمن خاصية قفل الأطفال/الحيوانات الأليفة، فشغله بحيث لا يتلاعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالإعدادات.
- لا تضع الأشياء أعلى الجهاز منعاً لحجب تدفق الهواء.
- لا تضع جهاز تنقية الهواء في غرفة مغلقة حيث توجد مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة لأن هذا سيتلف الجهاز.



جميع منظفات الهواء ممولة من